



1 - Собственно мясорубка; 3 - Гайка зажимная.

Привод: 2 - Электродвигатель; 4 - Кнопка "Пуск"; 5 - Кнопка "Стоп"; 6 - кнопка "Реверс"; 7 - Чаша с предохранителем; 8 - Толкач; 9 - Опора колесная; 10 - Цепная передача; 11 - Ременная передача; 12 - Облицовка; 13 - Панель управления