

**AIRHOT**

**МАРМИТ ВМ-11**

**Инструкция по эксплуатации**

**Спецификация:**    **Емкость:**    24/36л  
                          **Напряжение:** 220В~240В АС 50Гц  
  110В АС 60Гц  
  1200Вт

**Правила эксплуатации:**

- \* Вставьте вилку питания устройства в правильную розетку.
- \* Используйте устройство только для влажного нагрева. Залейте воду в контейнер из нержавеющей стали. Никогда не наливайте воду выше предельного уровня. Сразу же выливайте лишнее количество воды, если вы налили воду выше предельного уровня.
- \* Уровень температуры на панели управления должен быть установлен между отметкой 1 и 3, всегда работайте с устройством на самой низкой температуре, чтобы поддержать правильную температуру подачи. Хранение при высоких температурах наступает при выборе уровней температуры от 3 до 5.
- \* Неоновая лампа будет гореть, Когда устройство включено. Переведите регулятор в положение "0" для выключения устройства.  
Отключите устройство от питания путем извлечения вилки из розетки.
- \* Не двигайте и не переносите устройство, когда оно включено, или же когда внутри контейнера горячий суп или еда.
- \* Пролитый суп или другая пища должны немедленно быть удалены с внешних поверхностей устройства. Элементы из нержавеющей стали должны протираться влажной салфеткой.
- \* Убедитесь, что устройство отключено от питания, Когда оно не используется, Когда в него заливают воду, Когда его моют.
- \* Устройство нельзя мыть под струей воды с напором.

**ВАЖНО ----- Никогда не опускайте устройство в воду, так как это приведет к повреждению устройства и снятию гарантии. Это устройство должно быть заземлено. Не включайте устройство, Когда оно пустое (без воды).**