

# Руководство по эксплуатации ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКА ЗАЛИВНОГО ТИПА компании AIRHOT (КНР)

## Эксплуатация

1. Перед первым применением удостоверьтесь в соответствии характеристик электропитания значениям, указанным в Руководстве. Вилку силового шнура необходимо включить в отдельную розетку электропитания с надёжным заземлением.
2. Откройте верхнюю крышку электрокипятильника и наполните ёмкость водой.
3. Включите аппарат, загорится контрольная лампа. По окончании наполнения ёмкости водой загорится контрольная лампа зелёного цвета; температура воды будет поддерживаться на постоянном уровне.
4. Регулярно счищайте накипь с внутренних стенок ёмкости.
5. Мойка аппарата только водой не достаточна.

**ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕННОМ АППАРАТЕ.**

## Примечание:

1. Электрокипятильник должен располагаться в хорошо проветриваемом помещении при относительной влажности в нём, не превышающей 85%.
2. Не забывайте своевременно добавлять воду в ёмкость, следите за уровнем воды в ней.
3. После закипания воды в электрокипятильнике сработает термореле, которое автоматически выключит аппарат.
4. В случае если вода находится в режиме кипения более 3 минут непрерывно, необходимо выключить аппарат вручную и проверить его на предмет неисправностей.
5. При обнаружении каких-либо повреждений после доставки аппарата не

**пытайтесь распаковывать груз самостоятельно: такие действия должно производить уполномоченное агентство.**

- 6. При отключении аппарата от сети электропитания не тяните силовой шнур: может произойти его обрыв и поражение электрическим током.**
- 7. Перед длительным простоем аппарата выньте вилку из розетки электропитания.**

**ВНИМАНИЕ: ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК СЛЕДУЕТ НАДЁЖНО ЗАЗЕМЛИТЬ.**