

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Для осуществления очистки от накипи необходимо около 1 л воды.
2. Насос будет держать станцию в «рабочем режиме» в течение 3 секунд, «режим пауза» - 17 секунд.
3. Если «Очистка от накипи» будет прервана при отключении электроэнергии, то после включения режим очистки автоматически возобновится.
4. После окончания режима «Очистка от накипи» кофемашина автоматически осуществит проверку работы.
5. При установке жесткости воды в режиме «Жесткость воды» согласно Вашим показателям, кофемашина осуществит удаление накипи в соответствии с Вашими данными.

Внимание: перед использованием кофемашины для приготовления кофе, пожалуйста, в первую очередь установите жесткость воды.

Жесткость воды	Счетчик порций	Примечания
0		Удаление накипи не производится
1	1000	Автоматическое удаление накипи
2	750	
3	500	
4	250	

