


# Обозначения и функции

## Серия СТР 3 Вид спереди



## Серия СТР 3 Вид сзади



- 1 Запатентованный нагревательный элемент прижимного типа с низким энергопотреблением.
- 2 Ручка для открытия/закрытия крышки.
- 3 Нож для отрезания пленки (только когда крышка закрыта полностью).
- 4 Панель подачи пленки.
- 5 Таймер для регулировки времени нагрева (от 2 до 5 секунд) в зависимости от толщины пленки.
- 6 Выключатель питания для включения и выключения аппарата.
- 7 Выталкивающая панель для простого выталкивания контейнера вверх.
- 8 Панель для удержания контейнера во время запайки. Панель легко поменять, поэтому могут использоваться контейнеры разных размеров. Автоматическое распознавание панели датчиком нагрева.
- 9 Рычаг отпуска прижима пленки во время ее подачи после установки нового рулона.
- 10 Прижимной валик для прижима пленки при протяжке и открытой крышке.
- 11 Приемный слот для приема и прохождения через него пленки.
- 12 Кронштейн пленки для удержания бобины с пленкой.
- 13 Пленка

# Порядок работы

Если рулон с пленкой уже установлен, выполнять первые 3 действия не требуется.



1) Установите рулон с пленкой на кронштейны (12) и расправьте ее таким образом, чтобы ее края были симметричны относительно резиновых роликов.



6) Установите панель для контейнера (8), а затем в нее сам контейнер.



2) Удерживая нажатым рычаг отпуска прижима (9), продвиньте пленку вглубь до упора



7) Вытяните пленку, полностью накрыв ей контейнер.



3) 2-3 раза опустите и поднимите крышку (2) – пленка автоматически станет доступной для вытаскивания.



8) Опустите крышку (2) и удерживайте ее до тех пор, пока светодиод «Ready» не выключится (при максимальном времени нагрева – это 2~3 секунды).



4) Включите питание, установив выключатель питания (6) в положение «ON». После этого должен включиться светодиод, индицирующий включение питания.  
5) Установите таймер (5) в положение, соответствующее 2~3 секундам.



9) Откройте крышку – контейнер готов к извлечению.

## Меры безопасности



Не допускайте попадания рук под крышку – они могут застрять!



Не прикасайтесь к нагревательному элементу после запайки – Вы можете получить ожог!



Контролируйте обе стороны пленки – она может прилипнуть к нагревательному элементу!

## Установка пленки



Установите рулон с пленкой на кронштейны (12) и расправьте ее таким образом, чтобы ее края были симметричны относительно резиновых роликов. Удерживая нажатым рычаг отпуска прижима (9), продвиньте пленку вглубь до упора.



2-3 раза опустите и поднимите крышку (2) – пленка автоматически станет доступной для вытаскивания.

## Особенности




Запатентованная конструкция нагревательного элемента



Низкое энергопотребление



Безопасный резак пленки



Автоматический контроль температуры



Автоматический подъем выталкивающей панели



Автоматическая протяжка пленки



Автоматическое поддержание температуры нагревательного элемента



Автоматическая подстройка датчика нагрева



Контроль времени нагрева