



ВАКУУМ- УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА серии НУС

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования

HUALIAN

HUALIAN MACHINERY RUSSIA

Тел.: 8-800-500-1-495

Веб-сайт: www.hmru.ru; www.hualian.ru

Оглавление

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования	1
1. Введение	3
2. Описание машины	3
3. Принцип работы.....	5
4. Обозначение модели.....	5
5. Основные компоненты машины.....	6
6. Требования безопасности.....	7
7. Условия эксплуатации.....	8
8. Транспортировка.....	8
9. Установка.....	9
10. Эксплуатация.....	13
11. Обслуживание	21
12. Перечень расходных материалов	31
13. Устранение неполадок.....	32
14. Коды ошибок.....	36
15. Технические характеристики.....	38
16. Хранение.....	39
17. Детализация основных компонентов машины	40
18. Электрическая схема	50
19. Пневматическая схема.....	51

HUALIAN

1. Введение

1.1 Общие положения

- 1) Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
- 2) У оператора или обслуживающего персонала должен быть экземпляр данной инструкции.
- 3) Сохраните это руководство после прочтения и убедитесь, что оно, при необходимости, доступно для ознакомления.
- 4) Со всеми вопросами обращайтесь к производителю или поставщику.

1.2 Ответственность

- 1) Данное руководство составлено с особой тщательностью. Производитель не несёт ответственности за неисправности или результаты, вызванные непониманием пользователя.
- 2) Производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие применения не оригинальных комплектующих.
- 3) Производитель имеет право вносить изменения в параметры или изменить комплектующие без уведомления покупателя.
- 4) Производитель оставляет за собой все права. Не допускается перепечатывать любую часть данного руководства без письменного разрешения.

1.3 Терминология

- 1) **Тефлоновое полотно:** Представлено в виде материала, покрытое фторопластом. Характеризуется высокой температурной стойкостью и низкой адгезией (не липкий).
- 2) **Нагревательная планка:** Состоит из текстолитовой планки (или алюминиевого профиля), нагревательной полоски, тефлонового полотна и т.д.

2. Описание машины

2.1 Область применения

Вакуумная упаковочная машина серии HVC обладает широкой функциональностью, универсальностью, проста в работе и обслуживании. Для упаковки применяются многослойные плёнки, металлизированные многослойные пленки и тому подобное. Машина применяется для упаковки зерна, продуктов питания, семян, медицинских, химических препаратов, электронных изделий, точных инструментов приборов, редких и ценных металлов, жидких, порошковых или пастообразных продуктов. Продукты после упаковки защищены от окисления, плесени, гнили и сырости, таким образом, гарантируется качество и свежесть продукта, а также продлевается срок хранения.

2.2 Характеристики

- 1) Машина проста в применении; весь цикл, включая опускание прозрачной крышки из оргстекла, вакуумирование, наполнение инертным газом (если установлено), запайку, нанесение метки, охлаждение, запуск воздуха и поднятие крышки выполняется автоматически.

- 2) Может хранить до 5 рабочих программ. Обеспечивает простое изменение параметров упаковки.
- 3) Вакуумный насос обладает хорошей способностью фильтрации масляных паров. Нет необходимости в установке вытяжки.
- 4) Температура запайки, регулируемая в широком диапазоне, позволяет применять пакеты различной толщины и из различных материалов.
- 5) Оборудована кнопкой аварийной остановки, находящейся на панели управления. В случае сбоев работа машины может прервана, и она возвращается в исходное состояние.
- 6) Машина может поставляться с одним из трёх типов запаечного шва:




Рис. 1

№	Название	№	Название
1	Одиночная запайка 1x10 мм или 1x5 мм	3	Запайка с отрезкой 1x3 мм или 1x0,8 мм
2	Двойная запайка 1x3 мм		

- 7) В зависимости от потребностей, машина может быть с запайкой с одной (Рис. 3) или с двух сторон (Рис. 2)




Рис. 2



Рис. 3

3. Принцип работы

- 1) Пакет помещается в вакуумную камеру, опускается крышка камеры.
- 2) Машина запускается, начинает работу вакуумный насос, откачивая воздух из пространства вакуумной камеры.
- 3) Когда откачка воздуха завершается, если это необходимо, происходит наполнение камеры газом.
- 4) Пневмоподушкой или пневмоцилиндром поднимается блок нагрева, который зажимает пакет за счёт разницы давлений снаружи камеры и внутри её.
- 5) На нагревательную полосу запаечной планки подаётся низкое напряжение, она нагревается и запаивает горловину пакета.
- 6) После охлаждения шва, в вакуумную камеру запускается воздух.
- 7) Цикл упаковки завершён.

4. Обозначение модели



5. Основные компоненты машины

5.1 Однокамерная вакуумная упаковочная машина HVC-410F/2A




Рис. 4

5.2 Однокамерная вакуумная упаковочная машина HVC-410T/2A




Рис. 5

№	Название	№	Название
1	Крышка вакуумной камеры	4	Сетевой выключатель
2	Вакуумная камера	5	Корпус
3	Панель управления		

6. Требования безопасности

6.1 Общие положения

- 1) Рекомендуется установка машины обученным персоналом.
- 2) Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации.
- 3) Внимательно изучите настоящее руководство перед началом работы.
- 4) По всем вопросам обращайтесь к изготовителю или поставщику.

6.2 Замечания по безопасности

- 1) Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют характеристикам машины. Провод заземления (жёлто-зелёный) должен использоваться как для подключения к трёхфазной сети 380 В/50 Гц, так и для подключения к сети 220 В/50 Гц
- 2) Кабель питания должен быть защищён от выдёргивания, натяжения и повреждения. Уберите кабель, если машина не используется.
- 3) Запрещается эксплуатация машины в коррозионной или пыльной среде.
- 4) Не заменяйте комплектующие по своему усмотрению.
- 5) Содержите машину в чистоте, как внутри, так и снаружи, своевременно удаляйте налипшие остатки с нагревательной пластины.
- 6) Если машина не используется, отключите питание и подачу воздуха.
- 7) Своевременно меняйте масло в вакуумном насосе
- 8) Сохраните данное руководство для ознакомления. Машина изготовлена в соответствии с новейшими технологиями и стандартами безопасности. Неправильное обращение может привести к неисправности и созданию опасности. Обращайте внимание на ключевые слова «ОПАСНОСТЬ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «ОСТОРОЖНО».



ОПАСНОСТЬ!

Несоблюдение требования может привести к повреждению машины или несчастному случаю



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение требования может привести к повреждению машины или несчастному случаю



ОСТОРОЖНО!

Несоблюдение требования может привести к травме

7. Условия эксплуатации

Изделие разработано для эксплуатации при комнатной температуре. Если оборудование эксплуатируется в иных условиях, таких как коррозионная среда, или при температуре ниже 5°C и выше 35°C, проконсультируйтесь с производителем или поставщиком. В вакуумном насосе происходит отделение паров масла из выходящего воздуха, но при этом имеются остаточные пары.



ОСТОРОЖНО! ВРЕД ЗДОРОВЬЮ!

В выхлопе вакуумного насоса содержатся остаточные пары масла. Вдыхание паров в течении длительного времени вредно для здоровья. Оборудование должно размещаться в вентилируемом помещении.

8. Транспортировка

8.1 В картонной упаковке

8.1.1 Если машина упакована в картонную коробку с пенопластовыми прокладками

- 1) Извлеките пенопластовые прокладки из коробки

8.1.2 Если машина упакована в картонную коробку с наполнителем

- 1) Извлеките наполнитель из коробки.

8.2 В деревянном ящике

8.2.1 Если машина привинчена к поддону винтами

- 1) Открутите винты, крепящую машину к поддону.

8.2.2 Если машина закреплена на поддоне лентой,

- 1) Снимите ленту.

Внимание: При подъёме машины закрепляйте трос надлежащим образом, с учетом положения центра тяжести.



ОСТОРОЖНО!

Не стойте, не ходите, не работайте под подвешенным грузом

- 1) Убедитесь, что трос надёжно закреплён на машине.
- 2) Для зацепа троса используйте крюк с защёлкой.
- 3) Используйте подъёмное оборудование.

Внимание: Машина напольного типа снабжена колесиками для перемещения по ровной поверхности. Если они имеют фиксирующее устройство, разблокируйте их перед началом перемещения.



ОСТОРОЖНО! ПОРЕЖДЕНИЕ!

Наклон вакуумного насоса приводит к попаданию лишнего масла в камеру насоса. Если вакуумный насос работает с излишками масла, он может быть повреждён. Не перемещайте вакуумный насос после заполнения маслом.

Внимание: Слейте масло из вакуумного насоса перед транспортировкой.

9. Установка

9.1 Общие положения

Для обеспечения безопасности персонала должно быть обеспечено надёжное заземление. Подсоедините провод защитного заземления к зажиму РЕ или зажиму обозначенным соответствующим знаком.

На линии питания должен быть установлен защитный автомат с УЗО

9.2 Необходимые требования для установки



ОСТОРОЖНО! ПОВРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение требований для установки может привести к повреждению оборудования

Примечание: Убедитесь, что место установки соответствует основным требованиям по безопасности.

9.3 Условия для установки

- 1) Поблизости нет горючих и взрывоопасных газов
- 2) Температура: 5–30°C. Если предполагается работать в других условиях, проконсультируйтесь с производителем или поставщиком.
- 3) Окружающее давление: стандартное атмосферное давление.
- 4) Убедитесь, что характеристики сети соответствуют требованиям (смотрите табличку на машине).
- 5) Убедитесь, что машина установлена в горизонтальном положении, что является условием для бесперебойной работы.
- 6) Не размещайте машину рядом с источниками тепла или пара, такими как печи и парогенераторы.

9.4 Заправка масла



ОСТОРОЖНО! ПОВРЕЖДЕНИЕ!

Вновь поставляемый вакуумный насос не заправлен маслом. Работа вакуумного насоса без масла, даже кратковременная, может привести к повреждению насоса. До ввода машины в эксплуатацию убедитесь, что вакуумный насос заправлен маслом.

Внимание: Вакуумный насос должен транспортироваться без масла.



ОСТОРОЖНО! ПОВРЕЖДЕНИЕ!

Масло следует заливать только через заливное отверстие. Заливка масла в вакуумный насос другим способом может привести к повреждению насоса.



ОСТОРОЖНО! ОЖОГ!

Ёмкость для масла содержит горячие масляные пары под давлением. Если пробка заливного отверстия не установлена, они могут причинить ожог. Пробку можно откручивать только при неработающем насосе. Во время работы вакуумного насоса пробка должна быть закручена.

- 1) Снимите заднюю крышку.
- 2) Открутите пробку заливного отверстия подходящим инструментом.
- 3) Залейте соответствующее масло для вакуумных насосов. Обратитесь к разделу «Специальные масла для вакуумных насосов».
- 4) Убедитесь, что уровень масла находится между 1/2 и 3/4 высоты индикатора уровня.
- 5) Убедитесь, что на пробке заливного отверстия есть уплотнительная резинка и она не изношена. При необходимости замените её.
- 6) Заверните пробку заливного отверстия.
- 7) Подождите несколько минут.
- 8) Убедитесь, что уровень масла находится между 1/2 и 3/4 высоты индикатора уровня.
- 9) Если уровень масла находится в указанных пределах, закрепите заднюю крышку.

9.5 Подключение к сети



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ!

Убедитесь, что во всех розетках есть провод защитного заземления.

Внимание: Несоответствие параметров сети вызовет повреждение машины. Сверьте параметры сети с данными, которые указаны на табличке. Соблюдайте правила техники безопасности и правила предотвращения несчастных случаев.

9.6 Подключение питания и заземления

- 1) Проверьте, что параметры сети соответствуют данным, указанным на табличке.
- 2) При подключении к трёхфазной сети проверьте направление вращения двигателя вакуумного насоса.
- 3) Убедитесь, что провод заземления надёжно соединён с клеммой заземления во избежание возгорания или поражения электрическим током. Провод заземления обозначен жёлто-зелёным цветом.
- 4) Во избежание выдёргивания, кабель питания должен располагаться свободно.
- 5) Поврежденный кабель питания следует заменить.
- 6) Всегда отключайте машину от сети при обслуживании или возникновении сбоев в работе.
- 7) Если машина не используется, отсоедините кабель питания.

9.6.1 Если машина питается однофазным напряжением

- 1) Подключите кабель питания к соответствующему разъёму машины.
- 2) Вставьте штепсельную вилку в сетевую розетку.

9.6.2 Если машина питается трёхфазным напряжением

- 1) Подсоедините шнур питания к сети
- 2) Подключите защитное заземление
- 3) Подключите педаль к соответствующему разъёму.



ОСТОРОЖНО! ПОРЕЖДЕНИЕ!

Вращение двигателя насоса в обратном направлении, даже непродолжительное время может привести к повреждению насоса. Перед началом работы проверьте направление вращения двигателя.

9.6.3 Для насоса, оборудованного трёхфазным двигателем


- 1) Проверьте направление вращения двигателя насоса согласно обозначению.
- 2) Включите питание и запустите машину для включения вакуумного насоса (См. раздел «Подготовка к работе»)

- 3) Если возможно, проследите за направлением вращения двигателя, наблюдая за крыльчаткой во время остановки двигателя.
- 4) Если проследить за направлением вращения невозможно, внимательно прислушайтесь к работе насоса. При обратном вращении насос создаёт повышенный шум. Также обратите внимание на показания вакуумметра, так как насос, вращающийся в обратном направлении, не откачивает воздух.

9.6.4 Если необходимо поменять направление вращения:


- 1) Поменяйте местами две любые фазы (для трёхфазного двигателя).

9.7 Подключение подачи газа



ВЗРЫВООПАСНО!

Не применяйте любые горючие газы или газовые смеси, содержащие более чем 20% кислорода, это создаёт опасность взрыва.



ОСТОРОЖНО! ПОВРЕЖДЕНИЕ!

Давление газа или смеси для газонаполнения не должно превышать 0.1 МПа, в противном случае машина может быть повреждена.



- 1) Не применяйте любые горючие газы или газовые смеси, содержащие более чем 20% кислорода, это создаёт опасность взрыва. В этом случае производитель не несёт ответственности за возникшие неисправности.
- 2) В случае если газонаполнение не применяется или если машина не используется, следует плотно закрыть кран на газовом баллоне.
- 3) Давление на выходе баллона, устанавливаемое редукционным клапаном, не должно превышать 0,1 МПа, иначе машина может быть повреждена.
- 4) Диаметр присоединительного штуцера 8 мм. Штуцер находится на задней или боковой стенке машины.
- 5) Со всеми вопросами по использованию газовых баллонов обращайтесь к поставщику газа.

Примечание: Запайка может быть не выполнена если она начинается, когда давление в камере, вызванное излишком газа, выше 0,06 МПа.

9.8 Подключения системы вакуумирования (применяется для внешнего вакуумного насоса)

Если машина была приобретена со встроенным вакуумным насосом, то этот пункт пропускается. Если вы приобрели машину с внешним вакуумным насосом, то перед началом использования подключите к машине внешний вакуумный насос.

10.1 Панель управления




Рис. 6

№	Вид	Наименование	Функция
A		Индикатор	<p>Отображает время работы функции в виде обратного от счёта.</p> <p>Отображает значения параметра выбранной функции</p> <p>Отображает «□□» в исходном состоянии.</p> <p>Отображает «E d» при завершении программы.</p>
B		Кнопка аварийной остановки	<p>Используется для завершения цикла. Кнопка аварийной остановки может быть нажата в любое время для остановки работы. При нажатии кнопки машина прерывает цикл и выполняет запуск воздуха в камеру, после чего открывается крышка камеры.</p>
C		Выбор функций	<p>Используется для выбора функций таких как вакуумирование, газонаполнение, запайка и охлаждение или для изменения параметра функции. При выборе функции загорается индикатор, расположенный слева.</p>
D		Увеличение	<p>Используется для выбора функций таких как вакуумирование, газонаполнение, запайка и охлаждение или для изменения параметра функции. При выборе функции загорается индикатор, расположенный слева.</p>

№	Вид	Наименование	Функция
E		Уменьшение	Значение параметра выбранной функции уменьшается на один шаг каждый раз при нажатии на кнопку. При длительном удержании происходит уменьшение примерно на 5 шагов.
F		Выбор программы	Выбор одной из 5 хранящихся программ. При однократном нажатии показывает код текущей программы в виде «P1». При повторном нажатии в течении 1 секунды происходит переключение программ от P1 до P5 по кругу. После отпускания кнопки выбранная программа становится текущей.
G		Индикатор работы	Индикатор загорается (красным) во время работы.
H		Индикатор функции	Во время цикла загорается индикатор, соответствующий текущей выполняемой функции. При изменении программы указывает на функцию, для которой изменяются пара метры (загорается красным).
I		Вакуумметр	Показывает значение давления в вакуумной камере.

10.2 Подача питания



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ!

Соблюдайте правила техники безопасности

- 1) Включите питание, повернув или нажав выключатель питания.
- 2) При включении питания на дисплее сначала отображается версия в виде «A.1», затем отображается «□□», указывая на то, что машина находится в исходном состоянии и готова к работе.

10.3 Проверка направления вращения двигателя насоса (для трехфазного двигателя)



ОСТОРОЖНО! ПОВРЕЖДЕНИЕ!

Вращение двигателя насоса в обратном направлении, даже непродолжительное время может привести к повреждению насоса. Перед началом работы проверьте направление вращения двигателя.

Машины с питанием от трёхфазной сети 380 В оборудованы встроенным вакуумным насосом или снабжены розеткой для подключения внешнего насоса. Неправильное направление вращения может привести к неисправности насоса. Убедитесь в правильном направлении вращения перед началом работы.

- 1) Определите направление вращения двигателя насоса согласно обозначению.
- 2) Включите питание и опустите крышку для включения вакуумного насоса.
- 3) Если возможно, проследите за направлением вращения двигателя, наблюдая за крыльчаткой двигателя во время остановки.
- 4) Если проследить за направлением вращения невозможно, внимательно прислушайтесь к работе насоса. При обратном вращении насос создаёт повышенный шум. Также обратите внимание на показания вакуумметра, так как насос, вращающийся в обратном направлении, не откачивает воздух.

10.3.1 Если необходимо поменять направление вращения

- 1) Поменяйте местами две любые фазы (для трёхфазного двигателя).

10.4 Порядок работы и установки параметров



ОСТОРОЖНО!

Перед работой ознакомьтесь с инструкцией. Не работайте со снятыми стенками и кожухами



ОСТОРОЖНО! ВРЕД ЗДОРОВЬЮ!

В выхлопе вакуумного насоса содержатся остаточные пары масла. Вдыхание паров в течении длительного времени вредно для здоровья. Оборудование должно размещаться в вентилируемом помещении.



ОСТОРОЖНО ОЖОГ!

При запайке температура внешней поверхности нагревательной планки достигает 200 С. Даже после охлаждения она остаётся горячей.

- 1) Не применяйте машину для упаковки изделий, которые могут быть повреждены при вакуумировании или газонаполнении.
- 2) По всем вопросам, которые связаны с работой данного оборудования и не содержатся в настоящей инструкции, консультируйтесь с производителем или поставщиком.
- 3) По всем вопросам, которые связаны с работой данного оборудования и не содержатся в настоящей инструкции, консультируйтесь с производителем или поставщиком.
- 4) При возникновении затруднений свяжитесь с производителем или поставщиком.

10.5 Последовательность работы

- 1) Включите питание, на дисплее отобразится «□□».
- 2) Для упаковки следует применять вакуумные пакеты из многослойной плёнки, пакеты, применяемые для упаковки пищевых продуктов должны быть стерилизованы.
- 3) Поместите продукт в пакет подходящего размера, который не должен быть намного больше размеров продукта. Обеспечьте чистоту на рабочем месте. При работе следите за тем, чтобы продукт и пакет, а также руки оператора были сухими и чистыми.
- 4) Поместите пакет в вакуумную камеру или на подставочную пластину (если необходимо). Горловина пакета укладывается на нагревательную или прижимную силиконовую планку. Если пакет находится ниже, чем нагревательная или прижимная планка, подложите подставочную пластину, входящую в комплект машины. Это упрости работу и сократит время вакуумирования.
- 5) При наличии функции газонаполнения заведите сопло внутрь горловины пакета.
- 6) На нагревательную планку или силиконовую прижимную планку можно положить сразу несколько пакетов, насколько это позволяет длина планки. Пакеты не должны перекрываться. Если машина оборудована более чем одной планкой, все они могут быть использованы одновременно.
- 7) Установите необходимые параметры функций вакуумирования и запайки. Раздел «Панель управления»
- 8) Закройте крышку камеры, машина автоматически выполнит установленный цикл, включая вакуумирование, газонаполнение, запайку и охлаждение. После завершения запуска воздуха крышка камеры поднимется автоматически.
- 9) После завершения цикла упаковки уберите пакеты из камеры.
- 10) При необходимости остановки во время работы нажмите на кнопку аварийной остановки, машина прекратит цикл, в камеру будет запущен воздух. Крышка поднимется автоматически.
- 11) Повторите описанные действия.

Примечание:

- 1) Крышка камеры не откроется автоматически при остановке из-за пропадания напряжения. Машина выполнит запуск воздуха сразу при подаче питания, после чего автоматически поднимется крышка камеры.
- 2) Если машина эксплуатируется в условиях большой высоты местности и уменьшенного атмосферного давления, то показания вакуумметра будут отличаться в меньшую сторону.

10.6 Описание цикла работы

Действие	Примечание
Исходное состояние	В исходном состоянии на дисплее отображается «□□».
Закрывание крышки камеры	После закрывания крышки машина начинает цикл упаковки.
	Загорается индикатор.
Вакуумирование	Включается вакуумный насос и начинается откачка воздуха из пакета.
	Загорается индикатор вакуумирования
	На дисплее отображается обратный отсчёт времени в секундах начиная от установленного значения (максимально 99 сек).
	Стрелка вакуумметра начинает медленно поворачиваться влево.
Газонаполнение (если включено)	По завершению вакуумирования выполняется газонаполнение.
	Загорается индикатор газонаполнения
	На дисплее отображается обратный отсчёт времени через 0,1 сек начиная от установленного значения (максимально 9,9 сек).
	Стрелка вакуумметра медленно поворачивается вправо
Запайка	После завершения газонаполнения или вакуумирования начинается запайка.
	Загорается индикатор запайки
	На дисплее отображается обратный отсчёт времени через 0,1 сек начиная от установленного значения (максимально 6,0 сек).
	Стрелка вакуумметра остаётся неподвижной.
Охлаждение	По окончании запайки происходит охлаждение запаечного шва, при этом горловина пакета остаётся зажатой.
	Загорается индикатор охлаждения
	На дисплее отображается обратный отсчёт времени через 0,1 сек начиная от установленного значения (максимально 9,9 сек).
	Стрелка вакуумметра остаётся неподвижной.

Действие	Примечание
Запуск воздуха	По окончании запайки происходит запуск воздуха. Воздух поступает в камеру и давление внутри камеры и снаружи её выравнивается. Крышка камеры поднимется автоматически.
	На дисплее отображается «□□».
	Стрелка вакуумметра резко поворачивается вправо.
Завершение	Стрелка вакуумметра возвращается в нулевое положение, крышка автоматически открывается.
	На дисплее отображается «E d», указывая на окончание цикла.
	Упаковка продукта завершена.

10.7 Установка параметров



ОСТОРОЖНО! ПОВРЕЖДЕНИЕ!

Неверная установка параметров может привести к повреждению или сокращению срока службы оборудования.

- 1) Неверная установка параметров может привести к повреждению или сокращению срока службы.
- 2) Неверная установка параметров может привести к сбоям при выполнении цикла упаковки.
- 3) Со всеми вопросами, связанными с работой машины и порядком установки параметров обращайтесь к производителю или поставщику.

Примечание: Установка параметров и смена программы возможны только когда машина не работает и на дисплее отображается «—————»

10.7.1 Выбор программ на панели управления

- 1) Машина хранит 5 рабочих программ, каждая из которых обозначается кодом (P1, P2, P3, P4, P5). Вы можете сохранить часто используемую программу, а затем быстро переходить к ней, если нужно изменить цикл работы.
- 2) Кнопкой «Выбор программы» можно выбрать и другие программы.
- 3) Нажмите кнопку выбора программ однократно, на дисплее отобразится код текущей программы в виде «P1». При повторном нажатии в течении 1 сек происходит переключение программ от P1 до P5 по кругу. После отпускания кнопки выбранная программа становится текущей.

10.8 Установка параметров программы

№	Вид	Действие	Функция
1	Включение	Включение машины, переход в исходное состояние.	Отображает «E d»
2		Выберите функцию нажав на кнопку «Выбор функции». Нажмите однократно для перехода к следующей функции.	
3		Когда выбрана какая-либо функция, загорается соответствующий индикатор (красный). Имеется, соответственно, четыре параметра: время вакуумирования, время газонаполнения (если есть), время запайки и время охлаждения.	Отображает установленное значение выбранной функции.
4		Для изменения значения выбранной функции нажмите однократно кнопку увеличения или уменьшения. Нажмите и удерживайте кнопку, значения будут изменяться на 2 единицы в секунду. При продолжительном нажатии скорость изменения возрастает.	Отображает установленное значение выбранной функции.
5		Нажмите кнопку Выбор функции один или несколько раз до погасания индикаторов, после чего введённые значения сохраняются.	Отображает «E d»

10.9 Диапазоны установки времени

Параметр	Диапазон	Шаг	Единицы
Время вакуумирования	0–99	1	секунды
Время газонаполнения	0–9,9	0,1	секунды
Время запайки	0–6,0	0,1	секунды
Время охлаждения	0–9,9	0,1	секунды

Примечание:

- 1) Если при установке параметров опустить крышку, то текущие значения параметров сохраняются, и машина запустится в работу.
- 2) Изменения параметров относятся к текущей выбранной программе. Номер программы отображается на дисплее при нажатии кнопки выбора программы.

- 3) Оптимальное время запайки следует подбирать, начиная с меньших значений, увеличивая их постепенно. Слишком большое время запайки приведёт к перегреву нагревательного элемента и выходу его из строя. Обычно время запайки устанавливается не более 3 секунд

10.10 Оптимальные параметры

- 1) Время вакуумирования определяется количеством и размерами упаковки, объёмом камеры и требованиями к глубине вакуума. Обычно время вакуумирования устанавливается от 20 до 40 секунд.
- 2) Запайка может быть не выполнена если она начинается при недостаточном уровне вакуума, когда давление в камере выше 0,06 МПа.
- 3) Увеличивайте время вакуумирования для специальных продуктов, таких как жидкости или продукты с повышенным содержанием влаги.
- 4) Время газонаполнения устанавливается исходя из конкретных условий.
- 5) Если камера полностью заполнена газом (близко к атмосферному давлению), то автоматически поднимется крышка и выполнение цикла остановится. Если запайка включается, когда давление газа в камере свыше 0,06 МПа, то пакет может оказаться не запаяным.
- 6) Время запайки устанавливается от 1 до 3 секунд.
- 7) Обратите внимание, что большое время запайки приводит к значительному нагреву запаячной планки, что существенно сокращает службы планки и силиконовой полоски.
- 8) Температура запайки существенно влияет на качество запайки, поэтому температуру следует изменять постепенно, от меньшей к большей.
- 9) Время охлаждения устанавливается от 1 до 3 секунд, в зависимости от толщины пакета.

10.11 Упаковка жидких продуктов

- 1) Машина пригодна для упаковки жидких продуктов таких как супы или соусы. При работе следите за тем, чтобы жидкость не вытекала из упаковки.
- 2) При понижении давления точка кипения жидкости приближается к температуре жидкости. Продукты, упаковываемые при более высокой температуре быстрее достигнут точки кипения при понижении давления в камере и достигаемый уровень вакуума будет ниже.
- 3) Для получения необходимой степени вакуума жидкие продукты перед упаковкой рекомендуется охладить. В таблице приведено соответствие между давлением и температурой кипения воды.

В таблице приведено соответствие между давлением и температурой кипения воды.

Давление в камере (мбар)	1000	800	600	400	200	100	50	20	10	5	2
Точка кипения (°C)	100	94	86	76	60	45	33	18	7	-2	13

10.12 Качественная упаковка

- 1) Правильно подбирайте вакуумные пакеты.
- 2) Оставляйте свободное место в пакете, минимум 30 мм.
- 3) Расправляйте горловину пакета, помещённого на нагревательную или прижимную планку.
- 4) Если середина пакета оказывается ниже чем нагревательная или прижимная планку, подложите подставочную пластину (если имеется).

11. Обслуживание

11.1 Общие положения



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ!

Перед началом работ по обслуживанию отключите питание.

Ежедневное обслуживание необходимо для продления срока службы, исключения механических повреждений и достижение наилучшей упаковки. Если машина используется интенсивно (более 8 часов в день), то процедуры по обслуживанию следует проводить каждые 6 месяцев. Если машина работает менее 8 часов в день, то профилактика выполняется ежегодно. Состав работ при обслуживании зависит от условий работы и характера продукта.

Некоторые виды работ могут быть выполнены оператором. Ниже приводятся общие рекомендации для работ по обслуживанию:

- 1) Перед обслуживанием отключите питание и выньте вилку питания из розетки.
- 2) Если машина работает ненормально или издаёт сильный шум, сразу отключите питание и обратитесь к производителю или поставщику.
- 3) Не применяйте чистящие средства, содержащие растворитель, для мытья крышки из оргстекла. Если на крышке имеются повреждения, прекратите эксплуатацию машины.
- 4) Не применяйте мойки высокого давления для мытья машины. Это может существенно повредить электрические и другие комплектующие машины.
- 5) Не допускайте попадание воды в сопла или выхлопное отверстие вакуумного насоса. Это может привести к выходу из строя насоса без возможности восстановления.
- 6) Основные виды работ должны выполняться квалифицированным персоналом.
- 7) Перемещайте или перевозите машину в вертикальном положении. Наклон может привести к неисправности вакуумного насоса.
- 8) Машина предназначена для работы 8 часов в день. Производитель не несёт ответственности за неисправности в случае, если потребитель увеличил время ежедневной работы без согласования с производителем.

Примечание: Производитель не несёт ответственности за повреждения и неисправности, возникшие вследствие несоблюдения порядка обслуживания, описанных в данной инструкции.

11.2 Стандартная процедура обслуживания

Период	Содержание работ
Ежедневно	Протрите влажной тканью вакуумную камеру, крышку, корпус машины, удалите остатки, налипшие на нагревательную планку.
	Моющее средство не должно содержать растворитель.
	Не применяйте мойку высокого давления.
Еженедельно	Проверьте уровень и состояние масла. Если масла недостаточно, или оно загрязнено, то долейте или замените масло.
	Проверьте целостность запаечной пластины. Если тефлоновое полотно отклеилось или при плохом качества запаечного шва замените тефлоновое полотно и нагревательный элемент.
	Проверьте состояние силиконовых полосок. Если поверхность неровная, замените их.
	Проверьте крышку на наличие трещин. Замените крышку если она повреждена.
Каждые шесть месяцев	Проверьте состояние воздушного фильтра. Замените, если фильтр насыщен маслом.
	Меняйте масло в вакуумном насосе каждые шесть месяцев.
Каждые три года	Замените крышку из оргстекла.
	Замените пневмоподушки или пневмоцилиндры.

11.3 Обслуживание вакуумного насоса (на примере XDZ-020)

- 1) Важно ежедневно проводить осмотр насоса, чтобы своевременно выявлять возможные проблемы, увеличив тем самым срок службы насоса.
- 2) Полную профилактику насоса при интенсивном использовании машины следует выполнять не реже чем раз в год. С возникающими вопросами обращайтесь к производителю или поставщику.

11.4 Заливка / замена масла



ОСТОРОЖНО! ЗАГРЯЗНЕНИЕ!

Утилизируйте отработанное масло согласно требованиям по охране окружающей среды.



ОСТОРОЖНО ОЖОГ!

При работе корпус насоса нагревается до температуры свыше 70 С. Не касайтесь насоса во время работы. Прежде чем проводить какие-либо действия с насосом, дайте ему остыть или работайте в защитных перчатках.

- 1) Вновь поставляемый вакуумный насос не заполнен маслом. Перед началом работы необходимо залить масло.
- 2) Проверьте цвет масла в вакуумном насосе. Масло должно быть светлым, без пены и загрязнений. Наличие белого осадка указывает на присутствие примесей в масле. Потемневшее масло или масло с примесями следует заменить.

11.5 Период обслуживания вакуумного насоса

- 1) Период обслуживания вакуумного насоса зависит от условий работы. Если упаковываются сухие продукты, то вакуумное масло меняется каждые 500 часов работы, но не реже чем раз в полгода.
- 2) При замене масла в насосе также следует заменить воздушный фильтр.
- 3) Перед заменой масла запустите насос на несколько минут для прогрева насоса и масла, это позволит эффективно отфильтровать примеси и уменьшить влагосодержание. При высокой температуре насоса увеличивается поглощение влаги и снижается степень коррозии.




Рис. 7

№	Название	№	Название
1	Индикатор уровня	3	Заливное отверстие
2	Сливное отверстие		

11.6 Слив масла

- 1) Откройте заднюю крышку.
- 2) Поместите ёмкость под сливное отверстие.

- 3) Выкрутите сливную пробку ключом.
- 4) Слейте масло.
- 5) После слива масла заверните сливную пробку.
- 6) Утилизируйте отработанное масло согласно требованиям по охране окружающей среды.

Примечание: При откручивании пробки сливного отверстия начинает вытекать масло, поэтому под насос необходимо подставить емкость. В конце сливания слегка наклоните насос, чтобы дать стечь остаткам масла.

11.7 Заливка масла



ОСТОРОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ!

Насос должен заправляться специальным типом масла в определённом количестве. Применение несоответствующего масла или переизбыток масла может привести к повреждению насоса

- 1) Вновь поставляемый вакуумный насос следует заправить маслом.
- 2) Заливайте масло после слива и когда уровень масла недостаточный.
- 3) Открутите пробку заливного отверстия подходящим инструментом.
- 4) Залейте соответствующее масло для вакуумных насосов. Обратитесь к разделу «Специальные масла для вакуумных насосов».
- 5) Убедитесь, что уровень масла находится между 1/2 и 3/4 высоты индикатора уровня.
- 6) Убедитесь, что на пробке заливного отверстия есть уплотнительная резинка и она не изношена. При необходимости замените её.
- 7) Заверните пробку заливного отверстия.
- 8) Подождите несколько минут.
- 9) Проверьте, что уровень масла находится между 1/2 и 3/4 высоты индикатора уровня, если уровень ниже, то долейте масло.
- 10) Если уровень масла находится в указанных пределах, закрепите заднюю крышку.
- 11) Проверяйте уровень масла еженедельно. Доливайте, если уровень меньше, чем половина индикатора уровня.

11.8 Замена фильтра



ОСТОРОЖНО! ЗАГРЯЗНЕНИЕ!

Утилизируйте отработанное масло согласно требованиям по охране окружающей среды.

Насос оборудован одним или несколькими воздушными фильтрами. Через какое-то время фильтр насыщается маслом и подлежит замене. Несвоевременная замена фильтра приводит к тому, что машина не может создать вакуум необходимого уровня.

Примечание:

- 1) При замене масла в насосе также следует заменить фильтр.
- 2) Периодичность замены фильтра составляет 6–12 месяцев.




Рис. 8

№	Название	№	Название
1	Двигатель	4	Воздушный фильтр
2	Корпус насоса	5	Клапан фильтра
3	Ёмкость с маслом		

11.9 Замена воздушного фильтра

- 1) Откройте заднюю крышку.
- 2) Отверните четыре винта, расположенных на крышке фильтра, снимите крышку и пружину.
- 3) Извлеките отработанный фильтр, установите новый.
- 4) Установите пружину, закрепите крышку фильтра.
- 5) Установите заднюю стенку.
- 6) При утилизации отработанного фильтра придерживайтесь правил охраны окружающей среды.

11.10 Специальные масла для вакуумных насосов

Температура окружающей рабочей среды важна при выборе типа масла. В таблице ниже приведено соотношение между окружающей температурой и маркой масла. К применению рекомендуются специальные вакуумные масла марок Shell Vitrea и Great Wall.

Марка масла	VM32	VM68	VM100
Класс вязкости по ISO-VG	32	68	100

Диазон температур (°C)	<5	5–20	12–30
Количество (л)	0,3		

Примечание:

- 1) Использование высокотемпературного масла при низких температурах увеличивает износ деталей вакуумного насоса и сокращает его срок службы.
- 2) Если машина эксплуатируется в условиях, отличающихся от нормальных, проконсультируйтесь с производителем или поставщиком.

11.11 Замена тефлонового полотна и нагревательного элемента



ОСТОРОЖНО ОЖОГ!

При запайке температура внешней поверхности нагревательной планки достигает 200 С. Даже после охлаждения она остаётся горячей.

- 1) Качество запайки зависит от своевременного обслуживания нагревательной планки и силиконовых полосок.
- 2) Ежедневно протирайте поверхность нагревательной планки и силиконовых полосок.
- 3) Еженедельно проверяйте состояние нагревательной планки и силиконовых полосок. Если тефлоновое полотно неровное, а также при плохом качества запаечного шва замените тефлоновое полотно и силиконовые полоски.

11.12 Замена тефлонового полотна и нагревательного элемента (для алюминиевой планки)

Средний период замены тефлонового полотна и нагревательной полоски не реже одного раза в три месяца. (При условии, что машина используется регулярно, для упаковки стандартных продуктов в стандартную пленку.)

HUALIAN




Рис. 9

№	Название	№	Название
1	Тефлоновое полотно	8	Натяжная пружина
2	Нихромовая полоска	9	Верхний зажим нихромовой полоски
3	Подложка нагревательного элемента	10	Нижний зажим нихромовой полоски
4	Прижимная пластина тефлонового полотна	11	Прижимная пластина токоведущего проводника
5	Корпус нагревательной планки	12	Изоляционная вставка
6	Токоведущий проводник	13	Контактный блок
7	Держатель нихромовой полоски		

- 1) Достаньте нагревательную планку из камеры.
- 2) Крестовой отверткой отверните винты и снимите пластины, держащие тефлоновое полотно.
- 3) Снимите тефлоновое полотно.
- 4) Очистите поверхность от загрязнений чистой тканью, затем наклейте отрезок нового тефлонового полотна.
- 5) Отверните винты на держателе полоски.
- 6) Выньте верхний зажим нихромовой полоски.

- 7) Достаньте нихромовую полоску.
- 8) Таким же образом освободите другой конец нихромовой полоски.
- 9) Снимите подложку нагревательного элемента.
- 10) Очистите поверхность планки от загрязнений чистой тканью.
- 11) Установите новую подложку нагревательного элемента.
- 12) Отрежьте кусок нихромовой полоски длиной на 15 см больше, чем длина планки.
- 13) Пропустите конец нихромовой полоски через паз в держателе, вставьте медную пластину и затяните винты на держателе.
- 14) Другой конец полоски так же пропустите через паз держателя с другой стороны планки.
- 15) Натяните нихромовую полоску при помощи инструмента. Одновременно вставьте медную пластину и затяните крепёжные винты на держателе. При закручивании следите за тем, чтобы полоска была натянута ровно.
- 16) Отрежьте излишки нихромовой полоски.
- 17) Ровно наклейте отрезок нового тефлонового полотна.
- 18) Прикрутите пластины, держащие тефлоновое полотно.
- 19) Установите нагревательную планку на место в камере.

11.13 Замена тефлонового полотна и нагревательного элемента (для текстолитовой планки)




Рис. 10

№	Название	№	Название
1	Тефлоновое полотно	6	Корпус нагревательной планки
2	Нихромовая полоска	7	Контактный блок штока
3	Подложка нагревательного элемента	8	Пластина фиксации нагревательного элемента
4	Винт с потайной головкой	9	Прижимной болт
5	Контактная скоба нагревательного элемента		

- 1) Достаньте нагревательную планку из камеры.
- 2) Снимите тефлоновое полотно.
- 3) Очистите поверхность от загрязнений чистой тканью, затем наклейте отрезок нового тефлонового полотна.
- 4) Отверните винты, крепящие контактный блок штока.
- 5) Извлеките контактную скобу.
- 6) Достаньте нихромовую полоску.
- 7) В таком же порядке освободите другой конец нихромовой полоски.
- 8) Снимите подложку нагревательного элемента (тефлоновое полотно).
- 9) Очистите загрязнения на поверхности корпуса планки чистой тканью.
- 10) Наклейте новую подложку нагревательного элемента (тефлоновое полотно).
- 11) Отрежьте кусок нихромовой полоски длиной на 15 см больше, чем длина планки.
- 12) Пропустите конец нихромовой полоски и затяните прижимные болты фиксатора.
- 13) Другой конец полоски так же пропустите через фиксатор с другой стороны планки.
- 14) Натяните нихромовую полоску при помощи инструмента и затяните прижимные болты. При закручивании следите за тем, чтобы полоска была натянута ровно.
- 15) Отрежьте излишки нихромовой полоски.
- 16) Ровно наклейте отрезок нового тефлонового полотна.
- 17) Установите нагревательную планку на место в камере.

11.14 Замена силиконовой полоски (Рис. 11)

- 1) Ежедневно проверяйте силиконовую полоску на износ и целостность. Заменяйте, если поверхность силиконовой полоски неровная.
- 2) Средний период замены силиконовой полоски не реже чем раз в 6 месяцев.



Рис. 11

- 1) Силиконовая полоска зажата в держателе и может быть легко извлечена.
- 2) Достаньте полоску из держателя.
- 3) Отрежьте новую полоску такой же длины, как и старая.
- 4) Поместите новую полоску в держатель
- 5) Силиконовая полоска должна быть установлена в держатель ровно. Поверхность полоски должна быть плоской, поэтому её необходимо устанавливать без натяжения.

Примечание: Одна сторона полоски имеет рифлёную поверхность, другая рифлёную поверхность с отверстиями. В них могут быть установлены литеры для получения оттиска на шве. Установите полоску необходимой стороной вверх.

11.15 Замена уплотнительной резины (Рис. 12)

- 1) Уплотнительная резина обеспечивает герметичность вакуумной камеры во время вакуумирования, что особенно важно для достижения требуемой глубины вакуума. Уплотнительная резина постепенно изнашивается, поэтому требует регулярной замены.
- 2) Проверяйте состояние уплотнительной резины как минимум еженедельно для выявления повреждений и износа






Рис. 12

- 1) Уплотнительная резина зажата в канавке вакуумной камеры и может быть легко извлечена.

- 2) Измерьте длину отрезка уплотнительной резины и отрежьте точно такой-же. Крышка может неплотно закрываться или иметь утечку если резинка длиннее или короче, чем необходимо.
- 3) Установите резину в канавке камеры.
- 4) Уплотнительная резина должна располагаться ровно, без натяжения.

12. Перечень расходных материалов

Наименование	Параметры			
Вакуумный насос	XDZ-020			
Фильтр	Соответственно модели вакуумного насоса			
Нагревательная планка	Нагревательный элемент	(10×0.13)	HVC-410F/2A	550x10 мм или 550x3 мм
			HVC-410T/2A	
	Клеящееся тефлоновое полотно	(B2-0.12)	HVC-410F/2A	430x60 мм
			HVC-410T/2A	
Силиконовая полоска	Материал	Сечение	Модель	Размер
	Силиконовая резина		HVC-410F/2A	425 мм
			HVC-410T/2A	
Силиконовая полоска	Материал	Сечение	Модель	Размер
	Уплотнительная резина		HVC-410F/2A	2000 мм
			HVC-410T/2A	

Примечание: Характеристики компонентов могут варьироваться в зависимости от модели, подбирайте комплектующие по факту.

HUALIAN

13. Устранение неполадок

12.1 Общие неисправности

Проблема	Причина	Решение
Машина не работает, на панели управления ничего не отображается.	Не подключено сетевое питание.	Подключите кабель питания к розетке.
	Перегорел сетевой предохранитель.	Замените предохранитель (на такой-же номинал).
	Нет контакта в сетевом выключателе.	Проверьте, затяните или замените.
Панель управления включается, но машина не работает.	Микропереключатель крышки камеры находится в неправильном положении или повреждён.	Отрегулируйте или замените микропереключатель.
	Неисправность цепей или блока управления.	Обратитесь к поставщику.
Крышка камеры не поднимается автоматически.	Неисправен газовый амортизатор.	Проверьте, отремонтируйте или замените.
Не достигается требуемый уровень вакуума, вакуумирование идёт медленно.	Насос вращается в обратном направлении	Поменяйте направление вращения (для трёхфазных двигателей)
	Мало время вакуумирования.	Увеличьте время вакуумирования.
	Низкий уровень масла или масло загрязнено	Проверьте уровень, долейте или замените масло (обратите внимание на марку масла)
	Утечка в трубках	Замените.
	Утечка соединениях	Проверьте и затяните.
	Утечка в пневмоподушке или цилиндре.	Проверьте и затяните.
	Утечка в уплотнительной резине.	Замените уплотнительную резину.
	Забился воздушный фильтр.	Замените фильтр.

Проблема	Причина	Решение
Нет запайки или запайка непрочная.	Горловина пакета неровно ложится на запаечную планку	Расправьте горловину пакета.
	Слишком большое или слишком малое время запайки	Увеличьте или уменьшите время запайки.
	Неподходящая температура запайки	Подберите температуру запайки
	Загрязнение или износ силиконовой полоски	Протрите или замените силиконовую полоску
	Загрязнение или износ тефлонового полотна.	Протрите или замените тефлоновое полотно
	Загрязнена внутренняя поверхность горловины пакета	Протереть
Нет газонаполнения или наполнение газом недостаточное.	Время газонаполнения слишком мало или слишком велико	Увеличьте или уменьшите время
	Газ кончился или почти кончился	Замените баллон с газом
	Подача газа перекрыта	Откройте подачу газа
	Неверно установлено давление газа.	Проверьте по манометру газового баллона установлено ли давление на выходе 1 атм. Предупреждение! Давление газа должно быть не выше 1 атм.

12.2 Неисправности вакуумного насоса

Проблема	Причина	Решение
Большой пусковой ток двигателя вакуумного насоса.	Переполнение маслом или несоответствующий тип масла.	Проверьте уровень масла и тип масла.
	Высокая вязкость масла при работе при низкой температуре.	Смените тип масла.

Проблема	Причина	Решение
	Забился воздушный фильтр.	Замените фильтр.
Вакуумный насос перегревается во время работы.	Недостаток или избыток масла в вакуумном насосе	Проверьте уровень масла
	Недостаточное охлаждение.	Очистите вакуумный насос и крышку вентилятора для улучшения охлаждения.
При работе насос создаёт повышенный шум.	Износ муфты между двигателем и насосом.	Замените поврежденные детали.
	Неправильное направление вращения двигателя.	Измените направление вращения (для трёхфазных двигателей).
Подтекание масла или масляные пары на выходе насоса.	Избыток масла.	Слейте избыток масла.
	Воздушный фильтр установлен неправильно или повреждён.	Поставьте фильтр правильно или замените его.
	Забился воздушный фильтр.	Замените фильтр.

12.3 Неисправности электромагнитного клапана

Проблема	Причина	Решение
Неплотное прилегание клапана	Загрязнение под уплотнителем	Очистите.
	Повреждения на посадочном месте	Замените или отремонтируйте.
	Изношена уплотнительная резинка	Замените.
Клапан не срабатывает или срабатывает нестабильно	Перегорел предохранитель цепей управления.	Замените.
	Ослабли электрические контакты.	Затяните контакты.
	Неисправен выпрямитель.	Замените.
	Перегорела катушка.	Замените.

Проблема	Причина	Решение
	Подвижные части клапана загрязнены или изношены.	Замените.
	Пружина заржавела или сломалась.	Замените.
	Низкое напряжение.	Проверьте напряжение питания.

12.4 Неисправности узлов запайки

Проблема	Причина	Решение
Нет запайки.	Не установлена температура запайки.	Установите температуру запайки.
	Неисправен концевик сопла.	Проверьте, отремонтируйте или замените.
	Большое или малое время запайки.	Увеличьте или уменьшите время запайки.
	Перегорел нагреватель.	Замените.
	Неисправен трансформатор запайки.	Замените.
	Неисправен пускатель трансформатора.	Отремонтируйте или замените.
	Неисправен электромагнитный клапан.	Отремонтируйте или замените.
	Заедание запаечной планки	Отремонтируйте.
Слабая запайка.	Горловина пакета неровно ложится на запаечную планку.	Расправьте горловину пакета.
	Загрязнение или износ силиконовой полоски.	Протрите или замените силиконовую полоску.
	Загрязнение или износ тефлонового полотна.	Протрите или замените тефлоновое полотно.

Проблема	Причина	Решение
	Загрязнена внутренняя поверхность горловины пакета.	Протрите.
	Ослабление контактов.	Затяните контакты.
	Малое время охлаждения.	Увеличьте время охлаждения.
	Неподходящая температура запайки.	Подберите температуру запайки.


14. Коды ошибок

Блок управления может индцировать один или несколько кодов ошибок, облегчающих диагностику неисправностей.

Проблема	Причина	Решение
<p>Ошибка F1</p> <p>Индикация ошибки: дисплей показывает F1 и мигает.</p>	<p>Неисправность газового амортизатора или пружины крышки</p>	<p>В этом случае крышка не поднялась автоматически, поэтому клапан подачи воздуха в камеру остаётся открытым, цикл не завершён</p>
		<p>Замена или регулировка газового амортизатора. Для продолжения работы поднимите крышку чтобы завершить цикл</p>
	<p>Неисправность клапана подачи воздуха</p>	<p>В этом случае камера остаётся под вакуумом, так как в неё не подается воздух, крышка не поднимается, цикл не завершён</p>
		<p>Замена или ремонт клапана подачи воздуха</p>
	<p>Бесконтактный датчик неисправен либо находится в неправильном положении</p>	<p>Замена или ремонт бесконтактного датчика</p> <p>Примечание: Правильное положение датчика должно быть таким, чтобы он срабатывал в тот момент,</p>

Проблема	Причина	Решение
		когда крышка находится на расстоянии 10–20 мм от камеры

Примечание: В случае частого появления ошибок или возникновения неисправности обращайтесь к производителю или к поставщику.



HUALIAN

15. Технические характеристики

15.1 Технические характеристики серии HVC

Модель	Размер вакуумной камеры (мм)	Производительность вакуумного насоса (м ³)	Газонаполнение	Управление	Нагревательные планки (мм)	Мощность (Вт)	Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм)	
HVC-410F/1A	450x450 глубина 90	20	Нет	Печатная плата	1 шт. 410	250	500x550x1000	
HVC-410F/1A-G			Да					
HVC-410T/1A			Нет				500x550x500	
HVC-410T/1A-G			Да					
HVC-410F/2A	450x450 глубина 90		Нет		Печатная плата	2 шт. 410	500	500x550x1000
HVC-410F/2A-G			Да					
HVC-410T/2A			Нет					500x550x500
HVC-410T/2A-G			Да					

15.2 Общие технические характеристики

Напряжение (В)	220: Однофазное / 380: Трёхфазное
Частота (Гц)	50
Минимальное абсолютное давление в вакуумной камере (кПа)	1
Температура окружающей среды (С)	От +5 до +30
Требования к напряжению питания (%)	Отклонение от номинального значения не более ± 10
Размер для присоединения газового баллона (мм)	8
Давление на выходе газового баллона (атм)	1
Мощность трансформатора схемы управления (Вт)	100
Привод нагревательных планок	Пневматическая подушка
Нагревательная планка	Алюминиевый профиль с натяжным устройством или планка из текстолита
Функция газонаполнения	Дополнительно

16. Хранение

16.1 Кратковременное хранение

- 1) Отключите питание, выньте вилку из розетки, уберите кабель питания.
- 2) Закройте крышку и зафиксируйте её крюком.
- 3) При хранении в пыльном помещении накройте машину полиэтиленом.
- 4) Храните машину в сухом чистом помещении.

16.2 Длительное хранение

Внутренние части имеют антикоррозионное покрытие, которое нанесено на заводе-изготовителе, поэтому у нет необходимости в дополнительных мерах защиты. Дополнительную защиту необходимо применить, если машина хранится в плохих условиях, таких как хранение на открытом воздухе, нагрев или значительные колебания температуры. Со всеми вопросами обращайтесь к производителю или поставщику.

- 1) Отключите питание, выньте вилку из розетки, уберите кабель питания.
- 2) Закройте крышку и зафиксируйте её крюком.

- 3) При хранении в пыльном помещении накройте машину полиэтиленом.
- 4) По возможности сохраните оригинальную упаковку.
- 5) При транспортировке, перед началом перемещения слейте масло из насоса.
- 6) Храните машину в сухом чистом помещении.

15.3 Повторный запуск после хранения

Выполняйте действия, изложенные в разделах «Установка» и «Подготовка к работе».

17. Детализовка основных компонентов машины

17.1 Детализовка крышки




Рис.13

№	Название	№	Название
1	Крышка вакуумной камеры	8	Ось $\varnothing 6$
2	Газовый амортизатор	9	Стопорное кольцо $\varnothing 5$ GB 896-86
3	Шайба	10	Болт крепления крышки
4	Верхний кронштейн амортизатора	11	Держатель силиконовой полоски
5	Ось $\varnothing 8$	12	Силиконовая полоска
6	Стопорное кольцо $\varnothing 6$ GB 896-86	13	Уплотнительное кольцо типа O
7	Винт GB/T70.1-2000	14	Гильза крепления кронштейна амортизатора

17.2 Детализовка вакуумной камеры




Рис. 14

№	Название	№	Название
1	Корпус камеры	8	Газовый амортизатор
2	Прижимная планка в сборе	9	Стопорное кольцо $\varnothing 5$
3	Защитная пластина нагревателя в сборе	10	Ось амортизатора
4	Нагревательная планка в сборе	11	Кронштейн бесконтактного датчика
5	Гайка M18×1,5	12	Бесконтактный датчик
6	Уплотнительное кольцо типа O	13	Решётка всасывающего отверстия
7	Пневматическая камера в сборе		

HUALIAN

17.3 Деталировка мембранного узла




Рис. 15

№	Название	№	Название
1	Пневматическая камера	6	Резиновая пластина
2	Гайка	7	Крышка камеры
3	Шток в сборе	8	Болт
4	Возвратная пружина	9	Уплотнительное кольцо типа O
5	Верхняя пластина	10	Присоединение G1/8

17.4 Детализовка нагревательной планки

17.4.1 Детализовка алюминиевой нагревательной планки




Рис. 16

№	Название	№	Название
1	Тефлоновое полотно	8	Натяжная пружина
2	Нихромовая полоска	9	Верхний зажим нихромовой полоски
3	Подложка нагревательного элемента	10	Нижний зажим нихромовой полоски
4	Прижимная пластина тефлонового полотна	11	Прижимная пластина токоведущего проводника
5	Корпус нагревательной планки	12	Изоляционная вставка
6	Токоведущий проводник	13	Контактный блок
7	Держатель нихромовой полоски		

17.4.2 Детализировка текстолитовой нагревательной планки




Рис. 17

№	Название	№	Название
1	Тефлоновое полотно	6	Корпус нагревательной планки
2	Нихромовая полоска	7	Контактный блок штока
3	Подложка нагревательного элемента	8	Пластина фиксации нагревательного элемента
4	Винт с потайной головкой	9	Прижимной болт
5	Контактная скоба нагревательного элемента		

17.5 Детализовка корпуса машины

17.5.1 Детализовка корпуса настольной машины




Рис. 18

№	Название	№	Название
1	Задняя крышка	17	Корпус
2	Блок электромагнитных клапанов	18	Вакуумметр
3	Уплотнительное кольцо типа O	19	Рамка блока управления
4	Уплотнительное кольцо типа O	20	Лицевая наклейка блока управления
5	Соединитель M14×1	21	Блок управления
6	Соединитель M10×1	22	Гайка M6
7	Вводной автомат	23	Фиксатор крышки камеры
8	Магнитный пускатель	24	Болт
9	Электромонтажная рейка	25	Скоба сетевого выключателя
10	Трансформатор блока управления	26	Сетевой выключатель
11	Электромонтажная плита	27	Резиновая ножка
12	Реле	28	Трансформатор запайки
13	Стойка реле	29	Соединитель M20×1,5
14	Вакуумный насос 20 мз/ч	30	Уплотнительное кольцо типа O
15	Сальниковая муфта	31	Кронштейн блока клапанов
16	Крышка лючка		

HUALIAN

17.5.2 Деталировка корпуса напольной машины




Рис. 18

№	Название	№	Название
1	Задняя крышка	9	Угловой штуцер
2	Вакуумный насос 20 мз/ч	10	Соединитель M10x1
3	Сальниковая муфта	11	Уплотнительное кольцо типа O
4	Электромонтажная плита	12	Соединитель M14x1
5	Электромонтажная рейка	13	Блок электромагнитных клапанов
6	Вводной автомат	14	Уплотнительное кольцо типа O
7	Магнитный пускатель	15	Уплотнительное кольцо типа O
8	Перфокороб	16	Кронштейн блока клапанов

№	Название	№	Название
17	Трансформатор запайки	25	Ролик
18	Трансформатор блока управления	26	Гайка М6
19	Крышка лючка	27	Фиксатор крышки камеры
20	Блок управления	28	Скоба сетевого выключателя
21	Вакуумметр1	29	Сетевой выключатель
22	Рамка блока управления	30	Болт
23	Лицевая наклейка блока управления	31	Стойка реле
24	Корпус	32	Реле

18. Электрическая схема




Рис. 19

19. Пневматическая схема




Рис. 20

HUALIAN

HUALIAN MACHINERY RUSSIA

Тел.: 8-800-500-1-495

Веб-сайт: www.hmru.ru; www.hualian.ru